【Panasonic】TZ-DCH2000 / 2800 / 2810

お好み選局

1 登録したいチャンネルを視聴中に、
お好み選局
を3秒以上押す

2 [▲][▼][◀][▶]で登録したい番号を選び、
決定 を押す

●受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。

ワンタッチ選局

お好み設定の1ページ目（１／3ページ）１～１２に登録したチャンネルは、
リモコンの数字ボタン１～１２で**ワンタッチ選局**できます。