

お好み選局



1 登録したいチャンネルを視聴中に、
お好み選局
[] を3秒以上押す

2 [▲][▼][◀][▶] で登録したい番号を選び、
決定 を押す

● 受信中のチャンネルが選んだボタンに
登録されます。

ワンタッチ選局

お好み設定の1ページ目（1 / 3ページ）1～12に登録したチャンネルは、
リモコンの数字ボタン1～12でワンタッチ選局できます。