

番組やチャンネルのいろいろな選びかた

お好み選局

あらかじめチャンネルが選定されているプリセット（47ページ参照）以外によく視聴するチャンネルをお好み設定しておけば、簡単に選局できます。
また、プリセットのチャンネルの変更もできます。


お好み選局

「お好み選局」画面は、3ページで構成されています。
(例) ページ2 / 3のお好み番号②に設定した700チャンネルを選局する場合
(設定の方法は次ページ参照)

1  押す

●「お好み選局」画面が表示されます。

2  ① 押して、2ページ目の「お好み選局」画面を表示させる

 ② お好み番号②へカーソルを移動させ、
③ 押す

●700チャンネルが選局されます。

お好み選局 BS		
ページ1 / 3		
1 101	2 102	3 103
4 141	5 151	6 161
7 171	8 181	9 191
0 200		
0 ~ 9 選局		

お好み選局 BS		
ページ2 / 3		
1	2 700	3
4	5	6
7	8	9
0		
0 ~ 9 選局		

お知らせ


- 「お好み選局」画面が表示されているときは、数字ボタンでお好み番号を入力しても選局できます。
- 「お好み選局」画面は3ページあります。ページを切り換えたい場合は、 ボタンと  ボタンを押してください。
- 「番組表」画面では、お好み設定されたチャンネルを選んで番組表に表示できます。(48ページ参照)
- 「裏番組」画面では、選んだチャンネルのお好み設定ができます。(右記参照)
- 「お好み選局」画面を表示させたまま、約30秒間放置すると「お好み選局」画面が消えます。

お好み設定1 (視聴中のチャンネルから設定)

(例) 現在、視聴中のチャンネルをページ2 / 3のお好み番号②に設定する場合

- 1  ボタンを3秒以上押す
- 「お好み選局」画面が表示された後、3秒後に「お好み設定」画面に切り換わります。

お好み設定 BS		
ページ1 / 3		
1 101	2 102	3 103
4 141	5 151	6 161
7 171	8 181	9 191
0 200		
0 ~ 9 選局		

- 2  ① カーソルをページ2 / 3のお好み番号②へ移動させ、
② 押す

お好み設定 BS		
ページ2 / 3		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		
0 ~ 9 選局		

便利機能

- 設定が終了すると「お好み設定」画面が消えます。


お知らせ

- お好み設定は、放送(BS・CS1・CS2・CATV)ごとに30チャンネルまで行えます。
- お好み設定を取り消したいときは取り消したいお好み番号へカーソルを移動させ、 ボタンを1秒以上押せば取り消しができます。
- 「お好み設定」画面を表示させたまま、約30秒間放置すると「お好み設定」画面が消えます。
- 臨時放送などお好み設定できないチャンネルもあります。


お好み設定2 (裏番組から設定)

「裏番組」画面から選んだチャンネルをお好み設定できます。

- 1 「裏番組」画面を表示させる
(78ページ参照)

- 2  ① チャンネルを選び、
② 押す

BS裏番組		
種類	CH	時刻
BS 19:00 BS00	703	20:00
BS 19:00 BS00	702	20:00
BS 19:00 BS00	701	20:00
BS 19:00 BS00	700	20:00
BS 19:00 BS00	699	20:00
BS 19:00 BS00	698	20:00
BS 19:00 BS00	697	20:00
BS 19:00 BS00	696	20:00

- 3  ① 設定したいお好み番号へカーソルを移動させ、
② 押す

お好み設定 BS		
ページ2 / 3		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		
0 ~ 9 選局		

- 設定できると「裏番組」画面に戻ります。
他のチャンネルを設定する場合は、手順2から操作してください。

- 4  設定が終われば、
押す

- 「裏番組」画面が消えます。

●黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。



便利機能マークは、 ボタンが使用できる画面です。
(15ページ参照)

ご使用まえに

接続と準備

基本の使いかた

応用の使いかた

こだわり設定

その他

リモコンの数字ボタンで選局できるプリセット選局のチャンネルを自分の好きなチャンネルに設定できます。また、お好み選局や「選局対象」を「お好み」に設定したときのみ選局や表示ができる11～30までのチャンネル設定もできます。

チャンネル設定

● 黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。



1

① 機器ナビ ボタンを押す

② ① システム設定 を選び、
② 押す

2

① ページ3 / 3の 初期設定 を選び、
② 3秒以上押す

● 「システム設定」のページを送るには、
▲▼ボタンでカーソルを移動させてい
けば、ページの切り換えができます。

3

① ページ2 / 2の チャンネル設定 を選び、
② 押す

● 「初期設定」のページを送るには、
▲▼ボタンでカーソルを移動させてい
けば、ページの切り換えができます。

4

① チャンネル設定
したい放送を選び、
② 押す

● 受信されている放送のみ表示されます。
ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なります。

5

(例) ⑤ ボタンに102チャンネルを設定する場合

① 設定したいリモコンの数字
ボタン番号(5)を選び、
② カーソルをチャンネル番号欄
に移動させる

● ① 0 ～ ② 9 ボタンを押してもリモコンの数字ボタン
番号を選ぶことができます。

6

戻る ボタンを押す (設定終了)

● 「初期設定」画面に戻ります。
● 元の画面 ボタンを押しても設定終了することができます。この場合は「チャンネル設定」画面が消えます。