

＜背面上部のリセットボタンを押した時の注意事項について＞

この度は、モトローラSBG900Jをご利用頂き有難うございます。背面上部のリセットボタンを押した時の注意事項についてマニュアルに記載されていない注意点をご報告いたします。

製品の背面上部のくぼんだボタン(図1)を5秒以上押し続けると初期状態までリセットされます。基本-詳細のページ(図2)の“ゲートウェイモードの使用”の設定はこのリセット実施後も変更されません。(出荷時は、“ゲートウェイモードの使用”の設定にチェックが無い状態です。チェック後、ご利用された場合にリセットボタンを長押ししても、この“ゲートウェイモードの使用”の設定は、お客様によって変更された状態を維持いたします。) 以上の点にご注意戴きますようお願い致します。

モトローラ株式会社



図1. 製品背面上部



図2. 基本-詳細ページ